

PLITONIT

PEŞƏKAR OLMAQ ASANDIR



Plitonit
Deutsche
Qualität

PLITONIT Epoksi məhlulun qalıqlarından təmizləyicisi



Epoksi və sement örtüklərindən təmizləmək üçün istifadə olunur. Epoksi məhlul qalıqları və zolaqları təmizləmək üçün ideal şəkildə uyğun gəlir. Keramika plitələr, keramik mozaika, klinker, fasad plitələri, süni daş üzərində istifadə olunur.

Qablaşdırma: 500 ml

PLITONIT Epoksi məhlulun qalıqlarından təmizləyicisi ilə işləməyin üstünlükləri və faydaları

- İlk örtük növünü dəyişdirmir - işin qəbul edilməsinə zəmanət;
- Pulverizator ilə rahat qablaşma – asan və tez təmizləmə;
- 10 m²-ə qədər qənaətli istehlak üçün məhlulun 500 ml kifayətdir;
- İstifadə üçün universal olması - istənilən sement çökmüsünü çıxarmaq üçün istifadə edilə bilər;
- PLITONIT Colorit Easy Fill epoksi məhlulu ilə sistemə hətəll
- Yararlılıq müddəti – 3 il

Materialın sərfiyyatı

Çirklənmədən asılı olaraq m² üçün 50-100 ml.

İş qaydası

Məhsul məhlulu tətbiq etdikdən sonra 24 saatdan gec olmayaraq istifadə edilə bilər. Təmizləyicini püskürdücü, fırça və ya süngərdən istifadə edərək səthə çəkmək lazımdır. 5-15 dəqiqə ərzində saxlamaq, sonra isə nəm süngərlə silib su ilə yumaq lazımdır. Tətbiq olunan məhsulu tamamilə quruyana qədər saxlamaq qadağandır, bu isə rəngin bərpa olunmayan dəyişməsinə səbəb ola bilər.

Diqqət!

Betonda, turşuya davamlı olmayan səthlərdə və plitələrdə, həmçinin tərkibində əhəng olan təbii və süni daşlarda istifadə etmək qadağandır. İstifadə etməzdən əvvəl məhsulun görünməyən sahədə istifadə üçün uyğun olub olmadığını yoxlayın. Məhsul metal üçün təhlükə yaradır!

Ehtiyat tədbirləri DİQQƏT

- Dəriyə daxil olduqda, qıcıqlanmasına səbəb olur. Gözlərə daxil olduqda, ciddi qıcıqlanmaya səbəb olur.
- Tənəffüs orqanlarını buxar/aerozoldan qorumaq lazımdır.

- Müvafiq qoruyucu vasitələrdən - əlcək, kombinezon və göz qoruyucu vasitələr - istifadə edin.
- İş bitdikdən sonra əllərinizi və üzünüzü yaxşıca yuyun.
- DƏRİYƏ DAXİL OLDUQDA qıcıqlanma davam edərsə, bol su ilə yuyub həkimə müraciət etmək lazımdır.
- GÖZLƏ TƏMASDA OLDUQDA: Bir neçə dəqiqə su ilə diqqətlə yuyun. Kontakt linzalardan istifadə edirsinizsə və bunu edə bilərsiniz onları çıxarıb gözlərinizi yumağa davam edin. Göz qıcıqlanması davam edərsə, tibbi yardım üçün həkimə müraciət edin.
- Bütün çirklənmiş paltarları çıxarıb təkrar istifadə etməzdən əvvəl yuyun. UŞAQLARDAN UZAQ SAXLANILMALIDIR!

Tərkibi

Su, 5-15% duz turşusu, <5% qeyri-ionik səthi aktiv maddələr, funksional əlavə.

Saxlama şəraiti

Birbaşa günəş işığına məruz qalmayan sərin və quru yerdə saxlanılmalıdır. Saxlama zamanı üçə qədər dondurma dövrünə icazə verilir, defrost etməkdən sonra öz xüsusiyyətlərini saxlayır. Dondurulduqdan sonra, məcburi qızdırılmadan tamamilə əriyənə qədər otaq temperaturunda saxlanılmalıdır. İstehsalçının açılmamış qablarında saxlama müddəti istehsal tarixindən etibarən 36 aydır.

Logistika haqqında məlumat

| | |
|----------------------------------|--|
| Fərdi ştrix kodu | 4607013046894 |
| Qrup ştrix-kod | 14607013046891 |
| Bir qutudakı flakonların miqdarı | 12 ədəd. Bir paletdəki flakonların miqdarı 576 əd. |