

PLITONIT

ՀԵՇՏ Է ԼԻՆԵԼ ՊՐՈՏԵՍԻՈՆԱԼ



Plitonit
Deutsche
Qualität

PLITONIT Էպոքսիդային նստվածքը հեռացնող միջոց



Օգտագործվում է էպոքսիդային և ցեմենտի նստվածքները հեռացնելու համար: Իդեալական է էպոքսիդային քսուքի մնացորդներն ու բծերը հեռացնելու համար: Օգտագործվում է կերամիկական սալիկների, կերամիկական խճանկարների, կլինկերի, ճակատային սալիկների, արհեստական քարի վրա:

Փաթեթավորում՝ 500 մլ

PLITONIT Էպոքսիդային նստվածքը հեռացնող միջոցի հետ աշխատելու առավելություններն ու օգուտը

- Չի փոխում ծածկույթի բնօրինակ տեսքը՝ աշխատանքի ընդունման երաշխիք,
- Հարմարավետ փաթեթավորում հեղուկացիքով՝ հարմարավետություն և մաքրման արագություն,
- 500 մլ լուծույթը բավարար է մինչև 10 մ² մաքրելու համար, տնտեսական սպառում,
- Կարող է օգտագործվել նաև ցանկացած ցեմենտի նստվածք հեռացնելու համար. օգտագործման բազմակողմանիություն,
- Լուծման սիստեմատիկություն PLITONIT Colorit Easy Fill էպոքսիդային քսուքի հետ
- Պահպանման ժամկետը՝ 3 տարի

Նյութի սպառում

50-100 մլ/մ² կախված աղտոտվածությունից:

Գործողության կարգը

Արտադրանքը կարելի է օգտագործել քսուքը կիրառելուց ոչ շուտ, քան 24 ժամ հետո: Մաքրող միջոցը քսել մակերեսին՝ օգտագործելով փոշեցիր, խոզանակ կամ սպունգ: Թողնել 5-15 րոպե, ապա թաց սպունգով սրբել ու լվանալ ջրով: Արգելվում է թողնել կիրառվող արտադրանքը, մինչև այն ամբողջությամբ չորանա, դա կարող է հանգեցնել քսուքի գույնի անդառնալի փոփոխության:

Ուշադրություն!

Մի օգտագործեք բետոնի, մակերեսների և սալիկների վրա, որոնք կայուն չեն թթվի ազդեցության նկատմամբ, ինչպես նաև կրաքար պարունակող բնական և արհեստական քարերի վրա: Օգտագործելուց առաջ՝ օգտագործման թույլատրելիությունը պարզելու համար, փորձարկել արտադրանքն աննկատ տեղում: Ապրանքը վտանգավոր է մետաղի համար:

Նախազգուշական միջոցներ ԶԳՈՒՇՈՒԹՅԱՄԲ

- Մաշկի և աչքերի հետ շփումը առաջացնում է գրգռվածություն: Աչքերի հետ շփվելիս առաջացնում է գրգռվածություն:

- Խուսափեք փռու/գոլորշի/աերոզոլի ներշնչումից:

- Աշխատելիս օգտագործեք ձեռնոցներ, կոմբինեզոններ և աչքերի պաշտպանության միջոցներ:
- Աշխատանքից հետո ձեռքերն ու դեմքը մանրակերկիտ լվացեք:
- ՄԱՇԿԻ ՀԵՏ ՇՓՄԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ լվացեք մեծ քանակությամբ ջրով, եթե գրգռվածությունը շարունակվում է, դիմեք բժշկի:
- ԱԶՔԵՐԻ ՀԵՏ ՇՓՄԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ. Մի քանի բույս զգուշորեն լվանալ ջրով: Հեռացրեք կոնտակտային ուսանողները, եթե դրանք օգտագործում եք, և եթե դա հեշտ է անել, շարունակեք ողողել ձեր աչքերը: Եթե աչքերի գրգռումը շարունակվում է, դիմեք բժշկի:
- Հեռացրեք բոլոր աղտոտված հագուստները և լվացեք նորից օգտագործելուց առաջ:
ՀԵՌՈՒ ԴԱՆԵԼ ԵՐԵՄԱՆԵՐԻՑ!

Բաղադրություն`

Ջուր, աղաթթու 5-15%, ոչ իոնային մակերևութային ակտիվ նյութեր <5%, ֆունկցիոնալ հավելում:

Պահպանման պայմանները

Ջով, չոր տեղում` խուսափելով արևի ուղիղ ճառագայթների ազդեցությունից: Պահպանման ընթացքում թույլատրվում է մինչև երեք սառեցման ցիկլ, հալեցումից հետո այն պահպանում է իր հատկությունները: Սառեցումից հետո անհրաժեշտ է պահել սենյակային ջերմաստիճանում մինչև ամբողջական հալումը` առանց հարկադիր տաքացման: Արտադրողի տարայի մեջ պահպանման ժամկետը 36 ամիս է` արտադրության օրվանից:

Լոգիստիկ տեղեկատվություն

Անհատական շտրիխ կոդ	4607013046894
Խմային շտրիխ կոդ	14607013046891
Շշերի քանակը արկղի մեջ	12 հատ:
Շշերի քանակը ծրուռ ներքնակում	576 հատ